




Owner's Manual


BABYBJÖRN® Baby Carrier Active





BABYBJÖRN®
www.babybjorn.com




3




4




6




8



9



10



VIKTIGT!

Läs denna manual noggrant innan användning. Behåll den för senare bruk.

Min. och max. krav

Minimikrav: 3,5 kg / 8 lb och 53 cm / 21"

Max. vikt: 12 kg / 26 lb

Teknisk information

Material: 60% bomull 40% Polyester

Foder: 100% bomull

Tvättinstruktion



Tvättas separat.

BABYBJÖRN Bärsele Actives delar

Referera till dessa när du läser instruktionerna.

Hängslen (bakifrån)

A. Hängsleband

B. Svankstödsband

C. Svankstöd

D. Justeringsnäppen

E. Huvudstödsknopp

F. Hängslespänne

G. Glidspänne

H. Sidospännesficka

Framdel (inifrån)

I. Huvudstöd

J. Huvudstöds-spänne

K. Armöppning

L. Sidospänne

M. Justeringsspänne

N. Etikett för rekommenderad sitthöjd

O. Instruktionsetikett

För användning med nyfödd baby

1. Börja med hängslena fullt utdragna. Sätt på hängslena, med svankstödet i svanken och magspännena nedåt.
2. Utgå från barnets längd och justera sitthöjden för honom/henne. Använd etiketten för rekommenderad sitthöjd för att säkerställa att barnet sitter säkert och bekvämt i bärsele.
3. Fäst Bärselens framdel på hängslena genom att föra in justeringsnäppena på hängslena i justeringsspännena på framdelen.
4. Rätta till hängslen och svankstöd så att svankstödet sitter bra i svanken och inställningarna känns bekväma. Justera svankstödsbanden. Dra dem nedåt och snett framåt. (Dessa band finner du längst ner. De har rak udd.) TIPS! Det är viktigt att justera svankstödsbanden först för att bärsele ska sitta bra.
5. Justera hängslebanden så att bärsele sitter bekvämt och nära din kropp. (Dessa band finner du ovan svankstödsbanden. De har trekantig udd.)
6. För ner det ena färgkodade sidospännet i sidospännesfickan med samma färg på hängslet tills du hör ett svagt "klick". TIPS! Vinkla sidospännet något så är det lättare att få ner det i sidospännesfickan.

7. Sätt ditt barn i bärselen med barnets ansikte mot dig genom den öppna sidan. HÅLL I DITT BARN ORDENTLIGT TILLS FRAMDELEN ÄR HELT OCH KORREKT FASTSATT. KONTROLLERA ATT BARNET SITTER MED BENEN ETT PÅ VAR SIDA OCH ATT ARMARNA ÄR I ARMÖPPNINGARNA. Fäst det andra färgkodade sidospännet på hängslet (se ovan, punkt 6).
- 8-9. Fäst huvudstödet över barnets axlar. Sätt tummen bakom ena huvudstödsknoppen på hängslena och tryck det mot huvudstödsspännet tills du hör ett "klick". Gör likadant på andra sidan. Dra försiktigt i huvudstödsbanden för att justera huvudstödet. KONTROLLERA ATT DITT BARN HAR NOG MED UTRYMME RUNT HUVUDET FÖR ATT FÅ TILLRÄCKLIGT MED FRISK LUFT.
Fäst bensejlfarna i bensejlfknapparna på framdelen på BÅDA SIDOR. Bensejlfarna skall användas för barn mellan 3,5 kg och 4,5 kg.

10. För användning med äldre baby

När ditt barn är starkt nog i nacken för att kunna hålla upp huvudet själv, kanske han eller hon tycker det är roligt att sitta framåtvänd.

- I. Följ punkt 1-6.
- II. Sätt i ditt barn i bärselen så att han/hon sitter framåtvänd. Vik ner huvudstödet. Fäst huvudstödsbanden över barnets axlar på båda sidorna (se ovan punkt 8-9). Huvudstödsbandena kommer nu att vara vända jämfört med när barnet sitter framåtvänt. Observera att barnets armar måste vara under det nedvikta huvudstödet då det fungerar som ett säkerhetsbälte och även håller in barnets tyngdpunkt mot bäraren för att uppnå en maximal bärkomfort.

Att ta ur barnet ur BABYBJÖRN® Bärsela Active

HÅLL I DITT BARN ORDENTLIGT HELA TIDEN

- I. Knäpp upp huvudstödet på båda sidor (sätt tumme/pekfinger på knappen, tryck och lyft av från knoppen).
- II. Knäpp upp sidospännet på ena eller båda sidor (sätt tummen på den räfflade ytan bakom sidospännet, tryck och dra uppåt). Om ditt barn har somnat, knäpp upp på båda sidor. Låt framdelen falla framåt.
- III. Ta av framdelen från hängslena genom att, trycka på justeringssnäppena och dra ut dem ur justeringsspännet.

VARNING!

När du använder Bärselen, tänk på följande:

- Bärselen är endast konstruerad för användning av vuxna
- Bärselen får endast användas när du går, sitter eller står.
- Bärselen är INTE anpassad för sport eller andra fritidsaktiviteter
- Din balans kan påverkas av dina och barnets rörelser
- För att babyn ska sitta säkert i bärselen när du böjer dig ner, tänk på att böja knäna och INTE midjan.
- Ställ alltid in bärselen efter barnets storlek
- Säkerställ att barnets näsa och mun har ordentligt luftutrymme i bärselen.
- Undvik att klä barnet för varmt.
- Säkerställ att alla spännen är ordentligt knäppta/stängda innan du använder bärselen.
- Använd aldrig en skadad bärsele.

VIKTIG! Les denne bruksanvisningen grundig. Oppbevar den for senere bruk.

Krav

Minstekrav: 3,5 kg / 8 lb og 53 cm / 21"

Maksvekt: 12 kg / 26 lb

Teknisk informasjon

Materiale: 60 % bomull 40 % polyester

Trekk: 100 % bomull

Vaskeanvisning



Vaskes separat.

Deler på BABYBJÖRN® Bæresele Active

Se på tegningene når du leser bruksanvisningen.

Remmer (sett bakfra):

- A. Remmer
- B. Remmer for korsryggstøtte.
- C. Ryggstøtte.
- D. Justerbar spenneklips.
- E. Trykknapp for hodestøtten.
- F. Strammespenne.
- G. Justerbar spenne for korsryggstøtten.
- H. Sidelåsspor.

Frontstykke (sett fra innsiden):

- I. Hodestøtte.
- J. Trykknapp for hodestøtten.
- K. Åpning for armene.
- L. Sidelås.
- M. Spennelås.
- N. Justeringsanvisning.
- O. Illustrasjon for bruk.

Bruksanvisning med spebarn

1. Start med å trekke ut remmene så langt det går. Ta på remmene og sett ryggstøtten over korsryggen med de to justerbare spenneklipsene vendt nedover.
2. Juster sittestillingen etter barnets høyde. Følg den anbefalte sittestilling på justeringsanvisningen for å sikre at barnet blir sittende trygt og behagelig i selen.
3. Fest selens frontstykke til remmene ved å føre inn remmenes spenneklips i frontstykkets spennelås.
4. Juster remmene og korsryggstøtten slik at denne kommer i angitt stilling og at alle justeringer føles behagelige. Juster remmene på korsryggstøtten ved å trekke endene nedover og fremover. (Dette er remmene med rett avkuttet ende.) NYTTIG TIPS! Det er viktig å justere remmene for korsryggen først for å sikre at selen sitter godt.
5. Juster remmene slik at selen kjennes behagelig. Fest selen godt til kroppen din. (Se illustrasjon). (Dette er remmene som ender i en spiss).
6. Skyv en av de farge-kodede sidelåsene på frontstykket inn i sidelåssporet med samme farge på remmen inntil du hører et klikk. NYTTIG TIPS! Hvis du skrår lett på sidelåsen er det lettere å få den på plass i sidelåssporet.

7. Sett barnet ditt inn i selen på den åpne siden med barnets ansikt vendt mot deg. HOLD BARNET TRYGT INNTIL FRONTSTYKKET ER HELT SIKKERT OG KORREKT FESTET TIL REMMENE. SJEKK AT BARNET HAR ET BEN PÅ HVER SIDE OG AT ARMENE KOMMER UT AV ÅPNINGENE FOR DISSE. Fest den andre farge-kodede sidelåsen til remmen (se ovenfor, punkt 6).
- 8-9. Fest hodestøtten over barnets skuldre. Plasser din tommel bak en av trykknappene for hodestøtten på remmen og press den inn i trykknappen på frontstykket. Gjenta det samme på andre siden. Tilpass hodestøtten ved forsiktig å trekke i hodestøtteremmen. PASS PÅ AT BARNET HAR FRI TILGANG PÅ LUFT.
Fest benstroppen på benstroppknappen (BEGGE SIDER!). Benstropper må brukes for babyer mellom 3,5 - 4,5 kg.

10. Bruksanvisning med større barn

Når barnet klarer å holde hodet opp selv, vil det kanskje like å sitte med ansiktet vendt fremover.

- I. Følg punktene 1-6 ovenfor.
- II. Plasser barnet ditt i selen med ansiktet vendt fra deg. Fell ned hodestøtten. Fest trykknappen for hodestøtten over barnets skuldre på begge sider (se punkt 8-9 ovenfor). Trykknappen på frontstykket må brettes motsatt i forhold til når barnet sitter vendt mot deg. Legg merke til at barnets armer må plasseres under den nedfelte hodestøtten ettersom denne nå vil virke som et ekstra sikkerhetsbelte og holder barnets tyngdepunkt nærmere bæreren. Dette kjennes mer behagelig.

Å ta barnet ut av BABYBJÖRN Bæresele Active

HOLD BARNET FAST HELE TIDEN

- I. Løsne hodestøtten på begge sider.
- II. Løsne sidelåsen på den ene eller begge sider. Hvis barnet sover, løsne på begge sider. La frontstykke falle forover.
- III. Ta frontstykket løs fra remmene ved å trykke på spenneklipsene.

ADVARSEL!

Tenk på følgende ved bruk av bæreselen:

- Denne bæreselen er laget for bruk av voksne.
- Bæreselen skal kun brukes når man går, sitter eller står.
- Bæreselen egner seg ikke til bruk ved idrettsaktiviteter.
- Balansen din kan påvirkes drastisk av dine og ditt barns bevegelser.
- Vær oppmerksom når du bøyer eller lener deg forover. Ikke knekk i livet når du bøyer deg ned; bøy knærne for å sikre at barnet forblir trygt i bæreselen.
- Pass alltid på at bæreselen er justert etter barnets størrelse.
- Sørg alltid for å ha nok plass rundt barnets ansikt for å sikre fri tilgang til frisk luft.
- Unngå å kle barnet ditt for varmt og kontroller barnet jevnlig for å sikre at temperaturen er behagelig.
- Ikke bruk denne bæreselen hvis ikke alle remmer, klips, låser, knapper og stropper er forsvarlig festet.
- Ikke bruk bæreselen hvis den er skadet.

VIGTIGT!

Læs denne vejledning nøje, før produktet tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

Krav

Minimumkrav: 3,5 kg og 53 cm

Maksimumvægt: 12 kg

Tekniske oplysninger

Materiale: 60 % bomuld, 40 % polyester

For: 100 % bomuld.

Vaskeanvisninger



Vaskes separat.

Dele til BABYBJÖRN Bæresele Active

Referer til denne oversigt, når du læser instruktionerne.

Stropper (set bagfra)

A. Stropper

B. Stropper til lændestøtte

C. Lændestøtte

D. Glidespændeclips

E. Hovedstøtteknop

F. Selespænde

G. Glide spænde

H. Fals til sidelås

Frontstykke (set fra indersiden)

I. Hovedstøtte

J. Hovedstøttespænde

K. Hul til arme

L. Sidelås

M. Glidespænde

N. Etiket for anbefalet siddeposition

O. Brugsanvisningsetiket

Til brug med et nyfødt barn

1. Start med at trække stropperne ud til deres fuldt forlængede position. Tag stropperne på, placér lændestøtten i lænderegionen med de to glidespændeclips pegende nedad.
2. Justér siddepositionen efter dit barns højde. Følg den anbefalede siddeposition på etiketten for at sikre, at barnet sidder sikkert og komfortabelt i bæreselen.
3. Fastgør bæreselens frontstykke til stropperne ved at sætte stroppernes glidespændeclips i glidespændet på frontstykket.
4. Justér stropperne og lændestøtten så disse er i den angivne position og alle indstillinger føles behageligt. Justér stropperne på lændestøtten ved at trække dem nedad og fremad i en let vinkel. (De er stropperne med den lige kant, som ses på den nederste del af bæreselen.) Nyttigt tip! Det er vigtigt at justere lændestøtten først for at sikre at bæreselen er komfortabel.
5. Justér stropperne så bæreselen er komfortabel. Bær den tæt til kroppen (se diagram). (De er stropperne med trekantet kant som ses på de nederste rygstøttestropper.)
6. Sæt en af de farvede sidelåse på frontstykket i sidelåsfalsen med den samme farve på stropperne, indtil det giver et klik. Nyttigt tip! Hvis du vinkler sidelåsen lidt, er det lettere at få den i sidelåsfalsen.
7. Placér nu dit barn i bæreselen via siden som er åben, med barnets hoved imod dig.
HOLD SIKKERT OM DIT BARN INDTIL FRONTSTYKKET ER HELT OG KORREKT

FASTGJORT TIL STROPPERNE. TJEK AT BARNET HAR ET BEN PÅ HVER SIDE OG EN ARM I HVERT ARMHUL. Fastgør den anden farvede sidelås til stropperne (se punkt 6.)

8-9. Fastgør hovedstøtten om barnets skuldre. Placer din tommelfinger bagved en af hovedstøtteknopperne på stropperne og tryk den på hovedstøttespændet, indtil det giver et klik. Gentag det på modsatte side. Justér hovedstøtten ved at trække forsigtigt i hovedstøttestropperne. TJEK AT DIT BARN HAR NOK PLADS OMKRING HOVEDET FOR AT HAVE FRI PASSAGE TIL LUFT.

Luk benstroppen på benstrop knappen (BEGGE SIDER!). Benstroppen skal benyttes til spædbørn mellem 3,5 - 4,5 kg.

10. Til brug med et ældre barn

Når dit barn er stærk nok til at holde sit hoved uden støtte, vil han eller hun finde det sjovere at sidde med hovedet fremad.

- I. Følg punkt 1-6.
- II. Placer dit barn i bæreselen med hovedet fremadvendt. Bøj hovedstøtten ned. Fastgør hovedstøttens spænde omkring barnets skuldre på hver side (se punkt 8-9.). Hovedstøttespænderne vil nu være omvendt sammenlignet med, når barnet har hovedet mod dig. Vær opmærksom på, at barnets arme skal være placeret under den bøjede hovedstøtte, da dette fungerer som et sikkerhedsbælte og holder barnets tyngdepunkt tættere til bæreren og sikrer maksimum bærekomfort.

Tage barnet ud af BABYBJÖRN[®] Bæresele Active

HOLD DIT BARN SIKKERT HELE TIDEN

- I. Løsn hovedstøtten i begge sider (placer din tommelfinger og pegefingertip på spændet, og tryk og løft knoppen af).
- II. Løsn sidelåsene i den ene eller begge sider (placer din tommelfinger på den riflede overflade bag på sidelåsen, tryk og træk opad). Hvis dit barn sover, skal du løsne begge sider. Lad frontstykket falde fremad.
- III. Fjern frontstykket fra stropperne ved at trykke på glidespændeclipsene og tage dem ud af glidespændet.

ADVARSEL!

Vær opmærksom på følgende ved brug af denne bæresele:

- Bæreselen må kun bruges af voksne.
- Bæreselen må kun bruges, når du går, sidder ned eller står op.
- Bæreselen er ikke egnet til brug ved sportsaktiviteter.
- Din balance kan blive påvirket af dine og barnets bevægelser.
- Pas på, hvis du bukker dig ned eller læner dig fremad. Bøj ikke forover, hvis du bukker dig ned. Bøj i knæene, så barnet forbliver sikkert i bæreselen.
- Juster altid bæreselen, så den passer til barnets størrelse.
- Sørg altid for, at der er tilstrækkelig plads omkring barnets ansigt, til at barnet kan ånde frit.
- Undgå at klæde barnet for varmt på, og kontrollér regelmæssigt, at barnet har den rette temperatur.
- Bæreselen må kun bruges, når alle spænder, klemmer, låsemekanismer, greb og remme er fastgjort korrekt.
- Bæreselen må ikke bruges, hvis den er beskadiget.

TÄRKEÄÄ!

Lue nämä ohjeet tarkasti ennen käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Vaatimukset

Vähimmäiskoko: 3,5 kg ja 53 cm

Enimmäispaino: 12 kg

Tekniset tiedot

Materiaali: 60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä

Vuori: 100 % puuvillaa

Pesuohteet



Pestään erillään.

BABYBJÖRN Rintareppu Active:n osat

Pyydämme pitämään tämän esillä käyttöohjeita luettaessa.

Olkaimet (takaapäin katsottuna)

- A. Olkaimet
- B. Lannetuen hihna
- C. Lannetuki
- D. Liukusoljen salpa
- E. Niskatuen kiinnitysnappi
- F. Hihnojen säätösolki
- G. Lannetuen liukusolki
- H. Kiinnityssoljen salpa

Etukappale (sisältäpäin katsottuna)

- I. Niskatuki
- J. Niskatuen solki
- K. Käsiaukko
- L. Kiinnityssolki
- M. Liukusolki
- N. Etiketti, jossa suositeltavat pituusmitat
- O. Käyttöohje-etiketti

Kun kannetaan vastasyntyntä

1. Aloita löysentämällä olkaimet. Laita olkaimet päällesi, aseta lannetuki lanteen kohdalle liukusoljen salpojen osoittaessa alaspäin.
2. Säädä pituusmitta lapsesi pituuden mukaiseksi. Noudata etiketissä olevia suositusmittoja, jotta lapsesi olisi mahdollisimman turvallisesti ja mukavasti rintareppussa.
3. Kiinnitä rintarepun etukappale olkaimiin kiinnittämällä liukusoljen salvat etukappaleen liukusolkeen.
4. Säädä lannetuen hihnat ja lannetuki niin, että jälkimmäinen on kuvan osoittamassa asennossa ja että kaikki asetukset tuntuvat mukavilta. Säädä lannetuen hihnat vetämällä niitä alas- ja eteenpäin pienessä kulmassa. (Nämä hihnat ovat vaakasuorassa olevat alemmat hihnat). **HYÖDYLLINEN VINKKI!** On tärkeää säätää lannetuen hihnat ensin, jotta rintareppu on varmasti mukavantuntuinen päällä.
5. Säädä olkaimet niin, että rintareppu tuntuu mukavalta. Pue se lähelle vartaloasi (katso ohjekuvaa). (Nämä hihnat ovat kolmionmuotoisessa kulmassa olevat hihnat, jotka löytyvät edellisten hihnojen yläpuolelta).
6. Aseta toinen etukappaleen värikoodatuista kiinnityssoljista samanväriseen kiinnityssoljen salpaan, kuulet "napsahduksen" sen ollessa kunnolla kiinni. **HYÖDYLLINEN VINKKI!** Jos kiinnittäessäsi käännät kiinnityssoljen pieneen kulmaan saat sen helpommin kiinnityssoljen salpaan.

7. Aseta nyt lapsesi rintareppuun siltä sivulta, joka on vielä kiinnittämättä, lapsen kasvat sinuun päin. KANNATTELE HUOLELLISESTI LASTASI KUNNES ETUKAPPALE ON KOKONAAN JA OIKEAOPPISESTI KIINNITETTY OLKAIMIIN. TARKISTA, ETTÄ LAPSELLA ON YKSI JALKA RINTAREPUN MOLEMMILLA PUOLILLA JA YKSI KÄSI RINTAREPUN MOLEMMISSA KÄSIAUKOISSA. Kiinnitä toinen värikoodattu kiinnityssolki kiinnityssoljen salpaan (katso yläpuolelta, kohta 6).
- 8-9. Kiinnitä niskatuki lapsen olkapäiden yläpuolelle. Pidä peukalosi olkahihnassa olevan niskatuen kiinnitysnapin takana ja kiinnitä niskatuen solki kiinnitysnappiin. Soljen kiinnittyessä kunnolla kuulet "napsahduksen". Toista sama toisella puolella. Säädä niskatuki sopivaksi vetämällä varovasti niskatuen säätönauhoista. VARMISTA AINA, ETTÄ VAUVAN PÄÄN YMPÄRILLE JÄÄ TARPEEKSI TILAA, JOTTA ILMA PÄÄSEE KULKEMAAN.
- Kiinnitä vastasyntyneen kankainen kiinnityslenkki vastasyntyneen turvakiinnikkeen nappiin (MOLEMMILLA PUOLILLA!). Käytä kiinnityslenkkiä aina 3,5 - 4,5 kiloa painavilla vauvoilla.

10. Kun kannetaan vanhempaa lasta

Kun vauva jo kannattelee hyvin päätään ilman tukea, hän istuu mielellään kasvat menosuuntaan.

- I. Seuraa ohjeita yllä olevista kohdista 1-6.
- II. Aseta lapsesi rintareppuun kasvat menosuuntaan. Käännä niskatuki alas. Kiinnitä niskatuen kiinnityssoljet lapsesi olkapäiden yläpuolelle molemmilla puolilla (katso ylhäällä kohdasta 8-9). Niskatuen kiinnityssoljet ovat nyt vastakkaisella puolella verrattuna siihen, kun lasta kannetaan kasvat vanhempaa päin. Pyydämme huomioimaan, että lapsen käsien tulee olla taitetun niskatuen alla. Tämä keskittää lapsen painon lähemmäksi kantajaa, taaten näin maksimaalisen kantomukavuuden.

Vauvan ottaminen pois BABYBJÖRN® Rintareppu Active:sta

PIDÄ VAUVASTASI HUOLELLISESI KIINNI KOKO AJAN

- I. Avaa niskatuki molemmilta puolilta (asetä peukalosi ja etusormesi soljelle, paina ja nosta napista).
- II. Irrota kiinnityssoljet toiselta tai molemmilta puolilta (asetä peukalosi kiinnityssoljen ympyröillä merkittyyn kohtaan, paina ja nosta kiinnityssolki pois salvasta). Jos vauvasi nukkuu, irrota molemmat puolet ja anna etukappaleen laskeutua eteenpäin.
- III. Irrota etukappale olkaimista painamalla liukusoljen salvoista ja irrottamalla ne sitten liukusoljesta.

VAROITUS!

Ota huomioon seuraavat asiat rintarepun käytössä:

- Tämä rintareppu on suunniteltu aikuisten käytettäväksi.
- Rintareppua tulee käyttää ainoastaan kävellessä, istuessa tai seisoessa.
- Tämä rintareppu ei sovellu käytettäväksi liikuntaharrastusten yhteydessä.
- Omat ja lapsesi liikkeet voivat vaikuttaa haitallisesti tasapainoosi.
- Ole varovainen kurkottaessasi tai nojautuessasi eteenpäin. Älä kurkota alaspäin jalat suorina vaan taivuta polvia varmistaaksesi, että lapsi pysyy turvallisesti rintarepussa.
- Säädä rintareppua aina lapsen kokoon sopivaksi.
- Varmista aina, että lapsen kasvojen alueella on tarpeeksi tilaa vaivattoman hengityksen takaamiseksi.
- Vältä lapsella liian lämpimiä vaatteita ja tarkista säännöllisesti, että lapsen lämpötila pysyy mukavana.
- Älä käytä rintareppua ilman, että kaikki soljet, kiinnikkeet, sulkijat ja hihnat ovat varmasti kiinni.
- Älä käytä rintareppua, jos se on vaurioitunut.

ВАЖНО! Внимательно прочтите это руководство перед применением. Обращайтесь к нему в дальнейшем.

Требования

Минимальные требования: 3,5 кг / 8 фунтов, 53 см / 21 дюйм
Максимальный вес: 12 кг / 26 фунта

Технические параметры

Материал: хлопок 60%, полиэстер 40%
Подкладка: хлопок 100%

Указания по стирке



Стирать отдельно

КОМПОНЕНТЫ BABYBJÖRN РЮКЗАКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ACTIVE

Пожалуйста, ознакомьтесь с диаграммой при чтении инструкций.

Ремни (вид сзади).

А. Ремни.

Б. Ремни для опоры поясницы.

В. Опора поясницы.

Г. Подвижный зажим замка.

Д. Кнопка опоры для головы.

Е. Зажим ремня.

Ж. Подвижный зажим опоры поясницы.

З. Желоб бокового замка.

Передняя сторона (вид спереди).

А. Опора для головы.

Б. Зажим опоры для головы.

В. Прорезь для рук.

Г. Боковой замок.

Д. Подвижный зажим.

Е. Обозначение для регулировки.

Ж. Обозначение для инструкций.

РЮКЗАК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО

1. Полностью вытяните ремни рюкзака. Наденьте ремни, разместите поясничную опору в области поясницы при помощи двух зажимов, направив их вниз.
2. Отрегулируйте положение подвижного зажима в соответствии с ростом ребенка. Следуйте указаниям на обозначениях для регулировки, чтобы убедиться, что ребенок находится в безопасности и ему комфортно в рюкзаке.
3. Закрепите переднюю часть рюкзака ремнями, вставив подвижные зажимы в подвижные защелки передней части.
4. Отрегулируйте ремни и поясничную опору так, чтобы последняя находилась в области поясницы, и вам было удобно. Отрегулируйте ремни поясничной опоры, подтянув их вниз и вперед под небольшим углом. (Это ремни с горизонтальным краем внизу рюкзака). **ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!** Сначала необходимо отрегулировать ремни поясничной опоры, чтобы рюкзак для переноски был удобен.
5. Отрегулируйте ремни таким образом, чтобы рюкзак для переноски был удобен. Носите рюкзак плотно прижатом к себе (см. диаграмму). (Это ремни с треугольным краем над нижними лямками спинной опоры).
6. Вставляйте один из маркированных цветом боковых замков на передней части рюкзака в желоб бокового замка, окрашенный тем же цветом, пока не услышите щелчок. **ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!** Будет легче попасть в желоб бокового замка, разместив замок под небольшим углом.
7. Посадите малыша в рюкзак для переноски, используя для этого открытую боковую сторону изделия. Лицо ребенка должно быть обращено к вам. **ОСТОРОЖНО ПРИДЕРЖИВАЙТЕ РЕБЕНКА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РЮКЗАКА НЕ БУДЕТ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАКРЕПЛЕНА РЕМНЯМИ. ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ**